
АДРЕСНА ОСНОВА 6000

УниПОС ООД

гр. Плевен



ПАСПОРТ

на 6 листа

Table of Contents

1. Предназначение 3
2. Технически характеристики 3
3. Устройство и принцип на работа 3
4. Подготовка за изделието за работа 4
    4.1. Схема на свързване 4
    4.2. Монтаж на адресна основа 6000 4
    4.3. Настройка на адреса 5
    4.4. Тестване на адресната основа 5
5. Техническо обслужване 6
6. Гаранционни задължения 6

1. Предназначение


Адресна основа 6000 е предназначена за използване в комплект с пожароизвестител серия FD8000, в състава на адресируема система FS6000. Конвенционалният ПИ серия FD8000 комуникира с ПИЦ FS6000, чрез потребителско зададения адрес от микропревключвателя на адр. основа 6000.

2. Технически характеристики

Захранващо напрежение	(10-30)V DC
Консумиран ток в състояние „Покой“	
- с ПИ серия FD8000	600μA
Консумуран ток в състояние „Тревога“	
- с ПИ серия FD8000	18mA
Габаритни размери	Ø100, h47mm
Степен на защита	IP43
Тегло	0.160 кг.

3. Устройство и принцип на работа

Адресната основа 6000 се състои от електронен блок за комуникация с ПИЦ FS6000. Електронният блок получава захранване само при наличието на ПИ серия FD8000 (фиг.1, поз.3) монтиран върху адресната основа посредством байонентно съединение между пожароизвестителя и корпуса на адресна основа 6000 (фиг.1, поз.2). Адресната основа 6000 комуникира с ПИЦ FS6000 посредством специализиран протокол, като предава статуса на ПИ серия FD8000 монтиран върху нея.




Фиг.1

4. Подготовка за изделието за работа

4.1. Схема на свързване

Схемата на свързване на комплекта (основа DB8000, адр. основа 6000, ПИ серия FD8000) към кабелната инсталация на ПИЦ FS6000 (фиг.2):



Фиг. 2


4.2. Монтаж на адресна основа 6000


Пожароизвестител серия FD8000 се монтира посредством байонентно съединение към адресна основа 6000.

Комплектът Адресна основа 6000 и ПИ серия FD8000 се монтират върху стандартна основа DB8000 (фиг.1, поз.1), предварително свързана кабелно с ПИЦ FS6000 по схема на свързване показана на фиг.2.

4.3. Настройка на адреса

Адресът се задава посредством микровпревключвателя, в двоичен вид (фиг.3 , поз.1):





Фиг.3

В показания пример е зададен адрес 5.

Допълнителна информация относно адресираната поредица – справка Приложение 9 от паспорта на централа FS6000.

4.4. Тестване на адресната основа

При свързана адресна основа с пожароизвестител, централата трябва да разпознае ПИ FD8000 с адрес, зададен от адресната основа. При сваляне на ПИ FD8000 от адресната основа, централата трябва да отчете повреда свалено устройство с адрес, зададен от основата.

5. Техническо обслужване

	Наименование на работата	Периодичност
1	Външен оглед за видими механични повреди	ежемесечно
2	Проверка работоспособността в реални условия	ежемесечно
3	Профилактична проверка и почистване на контактната система	6 месеца

6. Гаранционни задължения

Гаранционният срок е 24 месеца от датата на продажбата.

Фирмата-производител гарантира нормалната работа при условие че са спазени изискванията за експлоатация от настоящия паспорт.

Фирмата-производител не носи гаранционни задължения за неизправности, предизвикани от механични въздействия, използване на изделисто не по предназначение или при изменения и модификации, извършени след производството. Фирмата-производител носи гаранционна отговорност само за повредите, предизвикани по вина на самата фирма.

УниПОС Ви желае приятна работа!

УниПОС

5800 Плевен, ул.”Сан Стефано” 47
тел: 064 891111, 064 891 100, факс: 064 891 110
e-mail: office_pleven@unipos-bg.com

1784 София, ж.к. Младост 1, бл.79Б, вх.2, ет.1, ап.17
тел/факс: 02 9744469, 02 9743925
e-mail: office_sofia@unipos-bg.com

www.unipos-bg.com